

Respirator Donning, Doffing, and Seal Checks – Picture This – Spanish



INSPECCIÓN:

Revise el respirador antes de cada uso. Si alguna parte falta o está dañada, reemplace esa parte o la máscara completa.

Nota: La RU6500 viene con una suspensión de correas de 5 puntos o con una correa de 4 puntos con red de cabeza de malla.



01 Revisar sellos, conexiones de reducción y conexiones de cartuchos. Asegúrese que no estén deformados, agrietados, rotos, extraños, quebrados o cualquier otro daño que comprometa la correcta colocación y sellado.



02 Verifique válvulas de inhalación y de exhalación. No debe faltar ninguna o presentar deformaciones, roturas u obstrucciones.



03 Revisar la lente para asegurarse de que no esté quebrada ni muestre signos de agrietamiento.

COLOCACIÓN DE FILTROS Y CARTUCHOS:

En caso de que no se empleen filtros reemplazables para partículas, vaya al paso 6.



04 Solo para filtros de esponja: Coloque el pre-filtro dentro de la cubierta en posición correcta según indica el sello (solo pre-filtro).



05 Coloque soporte con pre-filtro encima de cartucho con la ranura hacia arriba, presionar hasta ajuste uniforme (un cartucho se requiere el soporte para pre-filtro N75007).



06 Enrosque los cartuchos o conjuntos de filtros sin forzar la rosca, solo al tpo natural.

COLOCACIÓN DEL RESPIRADOR:

Si usa un casco, primero complete el proceso de colocación del respirador, incluyendo las pruebas de ajuste con los cartuchos. Luego de haber hecho esto, puede colocarse el casco. Si usa gafas recetadas, debe usar un inserto de gafas.



07 Estire las correas al tamaño.



08 Separe las correas del arnés con sus manos.



09 Deslice los marcos con el arnés sobre su cabeza hasta que la máscara esté cerrada y cuidando que el cabello no interfiera con el sellado. No ajustar todavía.



10 Coloque su máscara sobre el mentón hacia el puente nasal cambiando su cara y sosteniendo desde la boquilla presionar para lograr el sellado total en todo el rostro.



11 Comience ajustando las correas inferiores hacia atrás y de manera uniforme o bien sosteniendo con una mano y con la otra ajustando alternadamente. Luego continúe con las correas superiores de la misma manera (arnés de red RU6500: amperse la red desde la parte superior de la cabeza hacia atrás para que quede plana).



12 Para 7500 (5 correas): Ajustar la correa superior de manera cóncava y centrada. Nunca ajustar de más ninguna correa.



13 Para retirar los dedos de las correas hacia arriba hasta que las correas se deslicen suavemente.

COMPROBACION DE AJUSTE POR PARTE EL USUARIO:

Una comprobación de presión positiva o negativa del sellado por parte del usuario le garantiza que el respirador esté colocado correctamente y que se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Antes de realizar la verificación de sellado, exhale energicamente.



14 Comprobación positiva del ajuste: Coloque la palma de la mano sobre la válvula de exhalación, de manera que quede completamente sellada, y exhale suavemente. Si el sellado es bueno, la máscara se apartará ligeramente de su rostro.



15 Comprobación negativa del ajuste: Coloque las palmas de las manos sobre los dos cartuchos o filtros, de manera que queden completamente sellados, e inhale. Mantenga la respiración durante 5 segundos. Si el sellado es bueno, la máscara debe retroceder hacia su rostro.

Si se detecta fuga de aire durante alguna de las pruebas antes de volver a ponerse la máscara o volver a usarla es debido a la carencia de ajuste, o de un sellado de mala calidad. Realice los pasos anteriores hasta obtener el sellado.



by Honeywell

www.honeywellsafety.com/la