Respirator Donning, Doffing, and Seal Checks – Picture This – Spanish



Este documento ilustra cómo revisar y colocarse el respirador de cara completa North.

INSPECCIÓN:

Revise el respirador antes de cada uso. Si alguna parte falta o está dañada, remplace esa parte o la máscara completa.

Nota: La RU6500 viene con una suspensión de correas de 5 puntos o con una correa de 4 puntos con red de cabeza de malla.



Revisar sello facial, correas (o red de cabeza) y las conexiones de cartuchos. Asegurarse que no estén deformadas, agrietadas, rotas, estiradas, quebradizas o cualquier otro daño que comprometa la correcta colocación y sello.



Verifique válvulas de inhalación y de exhalación. No debe faltar ninguna o presentar deformaciones, roturas u orificios.



Revise el lente para asegurarse de que no esté quebrado ni muestre signos de agrietamiento.

COLOCACIÓN DE FILTROS Y CARTUCHOS:

En caso de que no se empleen filtros reemplazables para partículas, vaya al paso 6.



Solo para filtros de almohadilla: Coloque el pre-filtro dentro de la cubierta en posición correcta según indica el texto (solo pre-filtros).



Colocar soporte con pre-filtro encima de cartucho con la ranura hacia arriba, presionar hasta ajuste uniforme (sin cartucho se requiere el soporte para pre-filtro N750037).



Enrosque los cartuchos o conjuntos de filtrado sin forzar la rosca, solo al tope natural.

COLOCACIÓN DEL RESPIRADOR:

Si usa un casco, primero complete el proceso de colocación del respirador, incluyendo las pruebas de ayuste con los cartuchos. Luego de haber hecho esto, puede colocarse el casco. Si usa gafas recetadas, debe usar un inserto de gafas.



Estire las correas al máximo.



Separe las correas del arnés con sus manos.



Deslice las manos con el arnés abierto sobre su cabeza hasta que la máscara esté centrada y cuidando que el cabello no interfiera con el sello. **No ajustar todavía.**



Coloque su máscara desde el mentón hacia el puente nasal centrando su cara y sosteniendo desde la boquilla presionar para lograr el sello facial en todo el rostro.



Comience ajustando las correas inferiores hacia atrás y de manera uniforme o bien sosteniendo con una mano y con la otra ajustando alternadamente. Luego continuar con las correas superiores de la misma manera (arnés de red RU6500: empareje la red desde la parte superior de la cabeza hacia atrás para que quede plana).



Para 7500 (5 correas): ajustar la correa superior de manera cómoda y centrada. Nunca ajustar de más ninguna correa.



Para retirar solo libere lenguetas hacia arriba hasta que las correas se deslicen suavemente.

COMPROBACION DE AJUSTE POR PARTE EL USUARIO:

Una comprobacion de presión positiva o negativa del sellado por parte del usuario le garantiza que el respirador esté colocado correctamente y que se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento. Antes de realizar la verificación de sellado, exhale enérgicamente.



Comprobacion positiva del ajuste: Coloque la palma de la mano sobre la válvula de exhalación, de manera que quede completamente sellada, y exhale suavemente. Si el sellado es bueno, la máscara se apartará ligeramente de su rostro.



Comprobación negativa del ajuste: Coloque las palmas de las manos sobre los dos cartuchos o filtros, de manera que queden completamente sellados, e inhale. Retenga la respiración durante 5 segundos. Si el sellado es bueno, la máscara debe retraerse hacia su rostro.

Si se detectan fugas de aire durante alguno de los pasos anteriores vuelva a posicionar la máscara o vuelva a ajustar las correas de la cabeza (o aflojarlas, si se han ajustado de más). Repita los pasos anteriores hasta obtener el sellado.

NORTH®

by Honeywell

www.honeywellsafety.com/la

Fuente: *https://studylib.es*